PLANO DE AERODROMO - OACI / AERODROME CHART - ICAO

22º59'21''N
082º24'33''W

ELEV 64

TWR 118.1
ATIS 132.5
GND 121.9

LA HABANA / José Martí INTL

RWY	DIRECCION DIRECTION	THR	N	RESISTENCIA STRENGTH
06	058º	22º58'43.08''N 082º25'29.80''W	-20.36	PCN 57/F/B/X/T APN 1 RWY, TWY
24	238º	22º59'58.83''N 082º23'35.62''W	-20.52	



SEÑALES Y AYUDAS LUMINOSAS RWY 06/24 Y CALLES DE RODAJE DE SALIDA / MARKING AND LIGHTING AIDS RWY 06/24 AND EXIT TAXIWAYS